



Pakket inhoud

- het frame van de hondenbuggy
- 1 voorwiel set
- 1 achteras met wielen
- 1 bekerhouder



1. Uitklappen

- Maak de sluiting aan de zijkant van de wagen los.
- Til op aan de duwstang en klap de wagen uit.



2. Achteras

- Duw de achteras met de achterwielen op het frame van de buggy.
- Om de as te verwijderen, gebruik een ingeklikte balpen en druk de pinnen op het frame in.



3. Voorwiel

- Zet het voorwiel op het frame, je hoort een klik als het vast zit.
- Om het voorwiel te verwijderen heb je een platbektang nodig. Duw de vergendeling in met de tang en trek het voorwiel van het frame.



4. De hoës bevestigen

- Zorg er voor dat de hoës altijd correct is bevestigd.
- De stof moet over het frame gevouwen worden en bevestigd met het klittenband.



5. Inklappen

- Zorg er voor dat de cabine open is geritst en het voorwiel niet vergrendeld is.
- Trek aan beide kanten van de wagen aan de ontgrendeling en vouw de wagen voorover.
- Bevestig de haak aan de zijkant van de wagen.

Tip 1

Het voorwiel kan 360 graden draaien. Blokkeer het wiel door de klip op de voorkant omhoog te duwen.



Tip 2

Plaats de bekerhouder op de duwstang en duw tot de gaatjes over de pinnen op de stang vallen.



Waarschuwing

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 12,5kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vasalijne.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.




InnoPet

All Terrain

Handleiding

Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

 Scan de QR-code voor de video instructie van jouw InnoPet hondenbuggy, of ga naar innopet.nl

