



Pakket inhoud

- het frame van de hondenbuggy
- 1 voorwiel
- 2 achterwielen
- 1 achteras
- 1 bekerhouder
- 1 spatbord met voorvork



1. Uitklappen

- Maak de sluiting aan de zijkant van de wagen los.
- Til op aan de duwstang en klap de wagen uit.



3. Voorwiel

- Duw het spatbord met voorvork op het frame.
- Duw de voorwielaansluiting op de voorvork.
- Om het voorwiel te verwijderen, drukt u de metalen pennen aan beide zijden van de voorvork in.



4. Bekerhouder

- Plaats de bekerhouder op de duwstang en duw tot de gaatjes over de pinnen op de stang vallen.



2. Achterwielen

- Duw de achteras op het frame van de buggy.
- Zet de achterwielen op de as.
- Om de achterwielen te verwijderen, duw je de metalen clip op het wiel in en trek je het wiel van de as.
- Om de achteras te verwijderen, duw je de metalen pinnen bij de as in.



5. Inklappen

- Zorg ervoor dat de cabine open is en het voorwiel niet geblokkeerd is.
- Druk op de duwstang zowel de onderste als de voorste knop in. Duw de duwstang naar beneden om de buggy in te klappen.
- Maak de sluiting aan de zijkant van de wagen vast.

Tip 1

Het voorwiel kan 360 graden draaien. Om te voorkomen dat het wiel draait, zet je het vast door aan de schakelaar te draaien.



Tip 2

Druk de metalen pennen in om het voorwiel te verwijderen. Dit gaat het gemakkelijkst met een intrekbare balpen.



Waarschuwing

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 30kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vaseline.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.nl




InnoPet

Adventure

Handleiding

Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

 Scan de QR-code voor de video instructie van jouw InnoPet hondenbuggy, of ga naar innopet.nl

