



Pakket inhoud

- het frame van de hondenbuggy
- 1 voorwiel
- 2 achterwielen
- 1 regenhoes
- 1 InnoPet vlag
- 1 fietsstang met koppelstuk
- 1 zakje met reflectoren



1. Achterwielen

- Bevestig de reflectoren aan het frame en de achterwielen.
- Druk op de metalen clip op het achterwiel en duw het wiel op de achteras.
- Om het achterwiel te verwijderen, druk je op de metalen clip en trek je het wiel van de as.



2. Voorwiel

- Plaats de pin van de voorwielvork in de wieleenheid aan de voorkant van de buggy.
- Om het voorwiel te verwijderen, druk je eenvoudig op de plastic knop aan de bovenkant van de wieleenheid en trek je het wiel naar beneden.



3. Uitklappen

- Maak de sluiting aan de zijkant van de wagen los.
- Vouw de buggy uit door de duwstang omhoog te trekken.
- Zet het frame vast door de steunen aan beide kanten van de buggy naar beneden te drukken.



4. Duwstang

- Druk tegelijkertijd op de knoppen aan de buitenkant van de duwstangen om de hoogte van de duwstang aan te passen. Plaats de duwstang in de onderste stand wanneer je de buggy opvouwt.



5. Inklappen

- Vouw de duwstang naar beneden.
- Maak de steunen aan beide zijden los door ze te ontgrendelen en omhoog te trekken.
- Klap de wagen in en maak de sluiting vast om te voorkomen dat hij tijdens transport openklapt.



Fietsstang

- Verwijder het voorwiel van de buggy.
- Duw de fietsstang door de U-vormige verbindingen onder de wagen.
- Duw de pin door het gat van de verbinding en de fietsstang.
- Zet vast door de haak over de pen te duwen.



Koppelstuk

- Draai met een sleutel de moer van het achterwiel los en plaats het koppelstuk op de as.
- Steek de fietsstang in het koppelstuk.
- Duw de pin door het gat van de fietsstang en trek de haak over het uiteinde van de fietsstang.

InnoPet

Sporty Dog Trailer Deluxe

Handleiding



Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

Scan de QR-code voor de video instructie van jouw InnoPet hondenbuggy, of ga naar innopet.nl

Veiligheidsinstructie

Voorkomt dat de fietskar kantelt:

- Niet sneller rijden dan 16 km/u op rechte wegen.
- Niet sneller rijden dan 5 km/u in bochten.
- Niet gebruiken op gemotoriseerde voertuigen of e-bikes.
- Houd er rekening mee dat het zwaartepunt kan verschuiven tijdens het transport, wanneer de hond beweegt in de trailer.

InnoPet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van dit advies.

Waarschuwing ⚠

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 30kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vaseline.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.nl

