
InnoPet

EN NL DE FR IT ES

Instruction Manual

IPS-101

2-in-1 Compact



Video instructions / Video-instructies / Videoanleitungen /
Instructions vidéo / Istruzioni video / Instrucciones en vídeo

Caution / Let op / Achtung / Attention / Attenzione / Atención

EN

- This product is for pets only.
- Attach the safety tethers to your pet's harness.
- Maximum load capacity of frame: 20 kg.
- Maximum load capacity of cabin: 15 kg.
- Do not use the product if nuts or screws are loose.
- Do not place heavy objects on top of the stroller.
- Clean stains on the fabric with lukewarm water and mild soap.
- If a wheel squeaks or rotates with difficulty, apply a lubricant such as Vaseline. Do not use WD-40.
- Read the warranty terms on innopet.pet.

NL

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren.
- Bevestig de veiligheidslijnen aan het tuigje van je huisdier.
- Maximale belastbaarheid frame: 20 kg.
- Maximale belastbaarheid cabine: 15 kg.
- Gebruik het product niet als moeren of schroeven loszitten.
- Plaats geen zware voorwerpen boven op de buggy.
- Reinig vlekken op de stof met lauw water en milde zeep.
- Als een wiel piept of moeilijk draait, gebruik dan een smeermiddel zoals vaseline. Gebruik geen WD-40.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.pet.

DE

- Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt.
- Befestigen Sie die Sicherheitsleinen am Geschirr Ihres Haustieres.
- Maximale Belastbarkeit des Gestells: 20 kg.
- Maximale Belastbarkeit der Kabine: 15 kg.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Muttern oder Schrauben locker sind.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Buggy.
- Reinigen Sie Flecken auf dem Stoff mit lauwarmem Wasser und milder Seife.
- Wenn ein Rad quietscht oder sich schwergängig dreht, verwenden Sie ein Schmiermittel wie Vaseline. Verwenden Sie kein WD-40.
- Lesen Sie die Garantiebedingungen auf innopet.pet.

FR

- Ce produit est exclusivement destiné aux animaux de compagnie.
- Attachez les laisses de sécurité au harnais de votre animal.
- Charge maximale du châssis : 20 kg.
- Charge maximale de la cabine : 15 kg.
- N'utilisez pas le produit si des écrous ou des vis sont desserrés.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la poussette.
- Nettoyez les taches sur le tissu avec de l'eau tiède et un savon doux.
- Si une roue grince ou tourne difficilement, utilisez un lubrifiant tel que de la vaseline. N'utilisez pas de WD-40.
- Consultez les conditions de garantie sur innopet.pet.

IT

- Questo prodotto è destinato esclusivamente agli animali domestici.
- Fissare i guinzagli di sicurezza alla pettorina dell'animale.
- Portata massima del telaio: 20 kg.
- Portata massima della cabina: 15 kg.
- Non utilizzare il prodotto se dadi o viti sono allentati.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul passeggino.
- Pulire le macchie sul tessuto con acqua tiepida e sapone delicato.
- Se una ruota cigola o gira con difficoltà, utilizzare un lubrificante come la vaselina. Non utilizzare WD-40.
- Consultare le condizioni di garanzia su innopet.pet.

ES

- Este producto está destinado exclusivamente a mascotas.
- Fije las correas de seguridad al arnés de su mascota.
- Capacidad de carga máxima del chasis: 20 kg.
- Capacidad de carga máxima de la cabina: 15 kg.
- No utilice el producto si hay tuercas o tornillos flojos.
- No coloque objetos pesados encima del cochecito.
- Limpie las manchas del tejido con agua tibia y jabón suave.
- Si una rueda chirría o gira con dificultad, utilice un lubricante como vaselina. No utilice WD-40.
- Consulte las condiciones de garantía en innopet.pet.

EN

1



Box contents

- 1 stroller frame
- 1 stroller cabin
- 2 front wheels
- 1 rear axle with wheels
- 1 cabin cushion
- 1 cup holder

2



Unfolding the frame

Lift the push bar until the frame is fully unfolded.

NL

1. Inhoud van de doos

- 1 buggyframe
- 1 cabine
- 2 voorwielen
- 1 achteras met wielen
- 1 cabinekussen
- 1 bekerhouder

2. Frame uitklappen

Til de duwstang omhoog totdat het frame volledig is uitgeklapt.

DE

1. Lieferumfang

- 1 Buggygestell
- 1 Kabine
- 2 Vorderräder
- 1 Hinterachse mit Rädern
- 1 Kabinenkissen
- 1 Getränkehalter

2. Gestell aufklappen

Ziehen Sie den Schiebegriff nach oben, bis das Gestell vollständig aufgeklappt ist.

IT

1. Contenuto della confezione

- 1 telaio del passeggino
- 1 cabina
- 2 ruote anteriori
- 1 asse posteriore con ruote
- 1 cuscino per la cabina
- 1 portabicchieri

2. Apertura del telaio

Sollevare il maniglione fino a quando il telaio è completamente aperto.

FR

1. Contenu de la boîte

- 1 châssis de poussette
- 1 cabine
- 2 roues avant
- 1 essieu arrière avec roues
- 1 coussin de cabine
- 1 porte-gobelet

2.Installer et retirer les roues

Relevez le guidon jusqu'à ce que le châssis soit complètement déplié.

ES

1. Contenido de la caja

- 1 chasis del cochecito
- 1 cabina
- 2 ruedas delanteras
- 1 eje trasero con ruedas
- 1 cojín para la cabina
- 1 portavasos

2. Desplegar el chasis

Levante el manillar hasta que el chasis estzé completamente desplegado.

EN



Attaching and removing the rear wheels

- Push the rear axle with the wheels onto the stroller frame.
- To remove the axle, press the metal pins on the frame using a retractable ballpoint pen.



Attaching and removing the front wheels

- Insert the pins of the front wheels into the frame.
- To remove a front wheel, press the release button and pull the wheel out.

NL

3. Achterwielen bevestigen en verwijderen

- Schuif de achteras met de wielen op het buggyframe.
- Druk de metalen pinnetjes op het frame in met een balpen om de achteras te verwijderen.

4. Voorwielen bevestigen en verwijderen

- Steek de pinnen van de voorwielen in het frame.
- Druk op de ontgrendelknop en trek het wiel uit het frame om het te verwijderen.

DE

3. Hinterräder montieren und demontieren

- Schiebe die Hinterachse mit den Rädern auf das Buggygestell.
- Um die Achse zu entfernen, drücke die Metallstifte am Gestell mit einem Kugelschreiber ein.

4. Vorderräder montieren und demontieren

- Stecke die Stifte der Vorderräder in das Gestell.
- Um ein Vorderrad zu entfernen, drücke den Entriegelungsknopf und ziehe das Rad heraus.

IT

3. Montaggio e smontaggio delle ruote posteriori

- Inserisci l'asse posteriore con le ruote nel telaio del passeggino.
- Per rimuovere l'asse, premi i perni metallici sul telaio con una penna a sfera a scatto.

4. Montaggio e smontaggio delle ruote anteriori

- Inserisci i perni delle ruote anteriori nel telaio.
- Per rimuovere una ruota anteriore, premi il pulsante di rilascio ed estrai la ruota.

FR

3. Montage et démontage des roues arrière

- Fixez l'essieu arrière avec les roues sur le châssis de la poussette.
- Pour retirer l'essieu, appuyez sur les goupilles métalliques du châssis à l'aide d'un stylo à bille rétractable.

4. Montage et démontage des roues avant

- Insérez les tiges des roues avant dans le châssis.
- Pour retirer une roue avant, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez la roue vers l'extérieur.

ES

3. Montar y desmontar las ruedas traseras

- Inserta el eje trasero con las ruedas en el chasis del cochecito.
- Para retirar el eje, presiona los pasadores metálicos del chasis con un bolígrafo retráctil.

4. Montar y desmontar las ruedas delanteras

- Introduce los pasadores de las ruedas delanteras en el chasis.
- Para retirar una rueda delantera, pulsa el botón de desbloqueo y tira de la rueda hacia fuera.

EN

5



Unfolding the cabin

- Unfold the cabin and locate the two metal support bars inside.
- Pull the metal bars outwards towards the sides of the cabin.
- Push the ends of the bars into the plastic clips at the bottom of the cabin until they are securely in place.
- Make sure both bars are properly secured and the cabin is fully unfolded.
- Place the cushion flat on the bottom of the cabin.



NL

5. Cabine uitklappen

- Vouw de cabine open en zoek de twee metalen steunbuizen aan de binnenkant.
- Trek de metalen buizen naar buiten, richting de zijkanten van de cabine.
- Druk de uiteinden van de buizen in de kunststof klemmen onder in de cabine totdat ze stevig vastzitten.
- Controleer of beide buizen goed vastzitten en de cabine volledig is uitgeklapt.
- Leg het kussen plat op de bodem van de cabine.

DE

5. Kabine aufklappen

- Klappe die Kabine auf und suche die beiden Metallstützstangen im Inneren.
- Ziehe die Metallstangen nach außen in Richtung der Kabinenseiten.
- Drücke die Enden der Stangen in die Kunststoffclips am Boden der Kabine, bis sie sicher befestigt sind.
- Prüfe, ob beide Stangen fest sitzen und die Kabine vollständig aufgeklappt ist.
- Lege das Kissen flach auf den Boden der Kabine.

IT

5. Apertura della cabina

- Apri la cabina e individua le due barre metalliche di supporto al suo interno.
- Tira le barre metalliche verso l'esterno, in direzione dei lati della cabina.
- Inserisci le estremità delle barre nelle clip di plastica sul fondo della cabina finché non sono fissate saldamente.
- Verifica che entrambe le barre siano ben fissate e che la cabina sia completamente aperta.
- Posiziona il cuscino in piano sul fondo della cabina.

FR

5. Dépliage de la cabine

- Dépliez la cabine et repérez les deux barres de soutien métalliques à l'intérieur.
- Tirez les barres métalliques vers l'extérieur, en direction des côtés de la cabine.
- Insérez les extrémités des barres dans les clips en plastique situés au fond de la cabine jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées.
- Vérifiez que les deux barres sont correctement fixées et que la cabine est entièrement dépliée.
- Placez le coussin à plat au fond de la cabine.

ES

5. Desplegado de la cabina

- Despliega la cabina y localiza las dos barras metálicas de soporte en su interior.
- Tira de las barras metálicas hacia fuera, hacia los lados de la cabina.
- Introduce los extremos de las barras en los clips de plástico situados en la parte inferior de la cabina hasta que queden bien sujetos.
- Comprueba que ambas barras estén bien fijadas y que la cabina esté completamente desplegada.
- Coloca el cojín plano en el fondo de la cabina.

EN



Securing the cabin

- Secure the cabin to the stroller by folding the Velcro flaps at the bottom of the cabin around the frame bars.



Folding the frame

- Slide the lock on the push bar and press the button at the same time.
- Fold the frame.
- Secure the folded frame with the clasp on the side during transport.

NL

6. Cabine bevestigen
- Bevestig de cabine aan de buggy door de klittenbandflappen aan de onderkant van de cabine om de framebuizen te vouwen.

7. Frame inklappen
- Schuif de vergrendeling op de duwstang opzij en druk tegelijkertijd op de knop.
- Klap het frame in.
- Zet het ingeklapte frame tijdens transport vast met de sluiting aan de zijkant.

DE

6. Kabine befestigen
- Befestige die Kabine am Buggy, indem du die Klettverschlusslaschen an der Unterseite der Kabine um die Gestellstangen legst.

7. Gestell zusammenklappen
- Schieben Sie die Verriegelung am Schiebegriff zur Seite und drücken Sie gleichzeitig den Knopf.
- Klappen Sie das Gestell zusammen.
- Sichern Sie das zusammengeklappte Gestell während des Transports mit dem Verschluss an der Seite.

IT

6. Fissaggio della cabina
- Fissa la cabina al passeggino avvolgendo le fascette in velcro sul fondo della cabina attorno alle barre del telaio.

7. Chiusura del telaio
- Far scorrere il blocco sul maniglione e premere contemporaneamente il pulsante.
- Ripiegare il telaio.
- Durante il trasporto, fissare il telaio ripiegato con la chiusura laterale.

FR

6. Fixation de la cabine
- Fixez la cabine à la poussette en enroulant les rabats auto-agrippants situés sous la cabine autour des barres du châssis.

7. Replier le châssis
- Faites glisser le verrou situé sur le guidon et appuyez simultanément sur le bouton.
- Repliez le châssis.
- Pendant le transport, maintenez le châssis replié à l'aide de l'attache située sur le côté.

ES

6. Fijación de la cabina
- Fija la cabina al cochecito envolviendo las solapas de velcro situadas debajo de la cabina alrededor de las barras del chasis.

7. Plegar el chasis
- Deslice el bloqueo del manillar y pulse el botón al mismo tiempo.
- Pliegue el chasis.
- Durante el transporte, asegure el chasis plegado con el cierre lateral.

EN

8



Cup holder

- Place the cup holder on the attachment and push down until you hear a click.
- Cold drinks only. Max. 220 grams.

9



Use as a car carrier

- Thread the seat belt through one of the belt straps on the cabin and fasten the seat belt.

NL

8. Bekerhouder
- Plaats de bekerhouder op de bevestiging en druk deze omlaag totdat je een klik hoort.
- Alleen voor koude dranken. Max. 220 gram.

9. Gebruik als automand
- Haal de autogordel door een van de gordellussen op de cabine en klik de gordel vast.

FR

8. Porte-gobelet
- Placez le porte-gobelet sur son support et poussez-le vers le bas jusqu'à entendre un clic.
- Boissons froides uniquement. Max. 220 g.

9. Utilisation comme panier de transport en voiture
- Passez la ceinture de sécurité dans l'une des sangles prévues à cet effet sur la cabine, puis attachez la ceinture.

DE

8. Getränkehalter
- Setzen Sie den Getränkehalter auf die Halterung und drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet.
- Nur für kalte Getränke. Max. 220 g.

9. Verwendung als Auto-Transporttasche
- Führen Sie den Sicherheitsgurt durch eine der Gurtschlaufen an der Kabine und schließen Sie den Sicherheitsgurt.

ES

8. Portavasos
- Coloque el portavasos en el soporte y presiónelo hacia abajo hasta oír un clic.
- Solo para bebidas frías. Máx. 220 g.

9. Uso como transportín para el coche
- Pase el cinturón de seguridad por una de las correas destinadas a este fin en la cabina y abroche el cinturón.

IT

8. Portabicchiere
- Posizionare il portabicchiere sul supporto e spingerlo verso il basso fino a sentire un clic.
- Solo per bevande fredde. Max. 220 g.

9. Utilizzo come trasportino in auto
- Far passare la cintura di sicurezza attraverso uno degli appositi passanti sulla cabina e allacciare la cintura.

InnoPet

Bringing back happiness

CONTACT / KONTAKT / CONTACT / CONTATTI / CONTACTO

InnoPet Customer Service
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
innopet.pet/contact/