
InnoPet

EN NL DE FR IT ES

Instruction Manual

IPS-034/CH- IPS-034/OX

Allure



Video instructions / Video-instructies / Videoanleitungen /
Instructions vidéo / Istruzioni video / Instrucciones en vídeo

Caution / Let op / Achtung / Attention / Attenzione / Atención

EN

•This product is for pets only.
•Maximum load capacity: 20 kg.
•Always attach the safety tethers to your pet's harness.
•Fully unzip the cabin before folding.
•Do not use the product if nuts or screws are loose.
•Clean the fabric with lukewarm water and mild soap.
•If a wheel squeaks or rotates with difficulty, apply a lubricant such as Vaseline. Do not use WD-40.
•Read the warranty terms on innopet.pet.

NL

•Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren.
•Maximale belastbaarheid: 20 kg.
•Bevestig de veiligheidslijnen altijd aan het tuigje van je huisdier.
•Rits de cabine volledig open voordat je de buggy inklapt.
•Gebruik het product niet als moeren of schroeven loszitten.
•Reinig de stof met lauw water en milde zeep.
•Als een wiel piept of moeilijk draait, gebruik dan een smeermiddel zoals vaseline. Gebruik geen WD-40.
•Lees de garantievoorwaarden op innopet.pet.

DE

•Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt.
•Maximale Belastbarkeit: 20 kg.
•Befestigen Sie die Sicherheitsleinen immer am Geschirr Ihres Haustieres.
•Öffnen Sie den Reißverschluss der Kabine vollständig, bevor Sie den Buggy zusammenklappen.
•Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Muttern oder Schrauben locker sind.
•Reinigen Sie den Stoff mit lauwarmem Wasser und milder Seife.
•Wenn ein Rad quietscht oder sich schwergängig dreht, verwenden Sie ein Schmiermittel wie Vaseline. Verwenden Sie kein WD-40.
•Lesen Sie die Garantiebedingungen auf innopet.pet.

FR

•Ce produit est exclusivement destiné aux animaux de compagnie.
•Charge maximale : 20 kg.
•Attachez toujours les laisses de sécurité au harnais de votre animal.
•Ouvrez complètement la fermeture éclair de la cabine avant de replier la poussette.
•N'utilisez pas le produit si des écrous ou des vis sont desserrés.
•Nettoyez le tissu avec de l'eau tiède et un savon doux.
•Si une roue grince ou tourne difficilement, utilisez un lubrifiant tel que de la vaseline. N'utilisez pas de WD-40.
•Consultez les conditions de garantie sur innopet.pet.

IT

•Questo prodotto è destinato esclusivamente agli animali domestici.
•Portata massima: 20 kg.
•Fissare sempre i guinzagli di sicurezza alla pettorina dell'animale.
•Aprire completamente la cerniera della cabina prima di ripiegare il passeggino.
•Non utilizzare il prodotto se dadi o viti sono allentati.
•Pulire il tessuto con acqua tiepida e sapone delicato.
•Se una ruota cigola o gira con difficoltà, utilizzare un lubrificante come la vaselina. Non utilizzare WD-40.
•Consultare le condizioni di garanzia su innopet.pet.

ES

•Este producto está destinado exclusivamente a mascotas.
•Capacidad de carga máxima: 20 kg.
•Fije siempre las correas de seguridad al arnés de su mascota.
•Abra completamente la cremallera de la cabina antes de plegar el cochecito.
•No utilice el producto si hay tuercas o tornillos flojos.
•Limpie el tejido con agua tibia y jabón suave.
•Si una rueda chirría o gira con dificultad, utilice un lubricante como vaselina. No utilice WD-40.
•Consulte las condiciones de garantía en innopet.pet.

EN

1



Box contents

- Stroller frame
- 1 front wheel set
- 2 rear wheels
- 1 rear axle
- 1 bag with plastic washers, locking pins and hubcaps
- 1 cup holder

2



Unfolding the frame

- Release the clasp on the side of the stroller.
- Lift the push bar upwards to unfold the frame.

NL

1. Inhoud van de doos
- Frame
- 1 voorwielset
- 2 achterwielen
- 1 achteras
- 1 zakje met platic ringetjes, borgpinnen en wieldoppen
- 1 bekerhouder

2. Frame uitklappen
- Maak de sluiting aan de zijkant van de buggy los.
- Til de duwstang omhoog om het frame uit te klappen.

DE

1. Lieferumfang
- Gestell
- 1 Vorderradsatz
- 2 Hinterräder
- 1 Hinterachse
- 1 Beutel mit Kunststoffscheiben, Sicherungsstiften und Radkappen
- 1 Getränkehalter

2. Gestell aufklappen
- Lösen Sie den Verschluss an der Seite des Buggys.
- Ziehen Sie den Schiebegriff nach oben, um das Gestell aufzuklappen.

IT

1. Contenuto della confezione
- Telaio
- 1 gruppo ruota anteriore
- 2 ruote posteriori
- 1 asse posteriore
- 1 sacchetto con rondelle in plastica, perni di sicurezza e coprimozzi
- 1 portabicchiere

2. Apertura del telaio
- Sganciare la chiusura sul lato del passeggino.
- Sollevare il maniglione per aprire il telaio.

FR

1. Contenu de la boîte
- Châssis
- 1 ensemble de roue avant
- 2 roues arrière
- 1 essieu arrière
- 1 sachet de rondelles en plastique, de goupilles de sécurité et d'enjoliveurs
- 1 porte-gobelet

2.Installer et retirer les roues
- Détachez la fermeture située sur le côté de la poussette.
- Soulevez le guidon pour déplier le châssis.

ES

1. Contenido de la caja
- Chasis
- 1 conjunto de rueda delantera
- 2 ruedas traseras
- 1 eje trasero
- 1 bolsa con arandelas de plástico, pasadores de seguridad y tapacubos
- 1 portavasos

2. Desplegar el chasis

Levante el manillar hasta que el chasis estzé completamente desplegado.

EN

3



Attaching the rear wheels

- Slide a rear wheel onto the rear axle.
- Place a plastic washer onto the axle and secure it with a locking pin.
- Cover the washer and pin with a plastic hubcap.
- Repeat on the other side.
- Push the assembled rear axle onto the stroller frame.



If any washers, locking pins or hubcaps remain after assembly, keep them as spare parts.

NL

3. Achterwielen bevestigen

- Schuif een achterwiel op de achteras.
- Plaats een kunststof ringetje op de as en zet het vast met een borgpin.
- Dek het ringetje en de borgpin af met een kunststof wieldop.
- Herhaal dit aan de andere kant.
- Schuif de achteras met de gemonteerde wielen op het frame van de buggy.

Houd je na de montage ringetjes, borgpinnen of wieldoppen over? Bewaar deze dan als reserveonderdelen.

DE

3. Hinterräder montieren

- Schieben Sie ein Hinterrad auf die Hinterachse.
- Setzen Sie eine Kunststoffscheibe auf die Achse und sichern Sie diese mit einem Sicherungsstift.
- Decken Sie die Scheibe und den Sicherungsstift mit einer Kunststoffradkappe ab.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- Schieben Sie die montierte Hinterachse auf das Buggygestell.

Falls nach der Montage Metallscheiben, Sicherungsstifte oder Radkappen übrig bleiben, bewahren Sie diese als Ersatzteile auf.

IT

3. Montaggio delle ruote posteriori

- Inserire una ruota posteriore sull'asse posteriore.
- Posizionare una rondella in plastica sull'asse e fissarla con un perno di sicurezza.
- Coprire la rondella e il perno con un coprimozzo in plastica.
- Ripetere l'operazione sull'altro lato.
- Inserire l'asse posteriore assemblato nel telaio del passeggino.

Se dopo il montaggio avanzano rondelle, perni di sicurezza o coprimozzi, conservarli come pezzi di ricambio.

FR

3. Installer les roues arrière

- Faites glisser une roue arrière sur l'essieu arrière.
- Placez une rondelle en plastique sur l'essieu et fixez-la avec une goupille de sécurité.
- Recouvrez la rondelle et la goupille avec un enjoliveur en plastique.
- Répétez l'opération de l'autre côté.
- Insérez l'essieu arrière assemblé dans le châssis de la poussette.

S'il reste des rondelles, des goupilles de sécurité ou des enjoliveurs après le montage, conservez-les comme pièces de rechange.

ES

3. Montar las ruedas traseras

- Deslice una rueda trasera sobre el eje trasero.
- Coloque una arandela de plástico en el eje y fíjela con un pasador de seguridad.
- Cubra la arandela y el pasador con un tapacubos de plástico.
- Repita el procedimiento en el otro lado.
- Inserte el eje trasero montado en el chasis del cochecito.

Si sobran arandelas, pasadores de seguridad o tapacubos después del montaje, guárdelos como piezas de repuesto.

EN

5



Attaching and removing the front wheel

- Push the front wheel onto the frame until you hear a click.
- To remove: use pliers to press the locking clip and pull the wheel off the frame.



Important: Avoid removing the front wheels repeatedly, as this may wear out or damage the locking mechanism. This mechanism cannot be replaced separately. If damaged, the entire stroller frame may need to be replaced.

NL

5. Voorwiel bevestigen en verwijderen

- Duw het voorwiel op het frame totdat je een klik hoort.
- Verwijderen: druk met een tang de vergrendelingsclip in en trek het wiel van het frame.

Belangrijk: Verwijder de voorwielen niet te vaak, omdat het vergrendelingsmechanisme hierdoor kan slijten of beschadigd kan raken. Dit mechanisme is niet afzonderlijk vervangbaar. Bij beschadiging moet mogelijk het volledige frame worden vervangen.

DE

5. Vorderrad montieren und abnehmen

- Schieben Sie das Vorderrad auf das Gestell, bis es hörbar einrastet.
- Zum Abnehmen: Drücken Sie den Verriegelungsclip mit einer Zange hinein und ziehen Sie das Rad vom Gestell.

Wichtig: Vermeiden Sie es, die Vorderräder häufig abzunehmen, da der Verriegelungsmechanismus dadurch verschleißen oder beschädigt werden kann. Dieser Mechanismus kann nicht einzeln ausgetauscht werden. Bei einer Beschädigung muss möglicherweise das gesamte Gestell ersetzt werden.

FR

5. Installer et retirer la roue avant

- Insérez la roue avant dans le châssis jusqu'à entendre un clic.
- Pour la retirer : utilisez une pince pour enfoncer le clip de verrouillage, puis retirez la roue du châssis.

Important : Évitez de retirer fréquemment les roues avant, car cela pourrait user ou endommager le mécanisme de verrouillage. Ce mécanisme ne peut pas être remplacé séparément. En cas de dommage, il peut être nécessaire de remplacer l'ensemble du châssis.

IT

5. Montaggio e rimozione della ruota anteriore

- Inserire la ruota anteriore nel telaio fino a sentire un clic.
- Per rimuoverla: utilizzare una pinza per premere la clip di bloccaggio ed estrarre la ruota dal telaio.

Importante: Evitare di rimuovere frequentemente le ruote anteriori, poiché ciò potrebbe usurare o danneggiare il meccanismo di bloccaggio. Questo meccanismo non può essere sostituito separatamente. In caso di danni, potrebbe essere necessario sostituire l'intero telaio.

ES

5. Montar y retirar la rueda delantera

- Inserte la rueda delantera en el chasis hasta oír un clic.
- Para retirarla: utilice unos alicates para presionar el clip de bloqueo y extraiga la rueda del chasis.

Importante: Evite retirar las ruedas delanteras con frecuencia, ya que esto podría desgastar o dañar el mecanismo de bloqueo. Este mecanismo no se puede sustituir por separado. En caso de daños, podría ser necesario sustituir todo el chasis.

EN



Folding the frame

- Fully unzip the cabin and unlock the front wheel.
- Slide the upper part of the folding mechanism to the left and press the button on the push bar.
- Rotate the push bar forwards, away from you, to fold the frame.
- Secure the folded frame with the clasp on the side during transport.



NL

6. Frame inklappen

- Rits de cabine volledig open en ontgrendel het voorwiel.
- Trek de ontgrendelingen aan beide zijden tegelijkertijd omhoog. Het frame klapt nu automatisch in.
- Zet het ingeklapte frame tijdens transport vast met de sluiting aan de zijkant.

DE

6. Gestell zusammenklappen

- Öffnen Sie den Reißverschluss der Kabine vollständig und entriegeln Sie das Vorderrad.
- Ziehen Sie die Entriegelungen auf beiden Seiten gleichzeitig nach oben. Das Gestell klappt nun automatisch zusammen.
- Sichern Sie das zusammengeklappte Gestell während des Transports mit dem seitlichen Verschluss.

FR

6. Replier le châssis

- Ouvrez complètement la fermeture éclair de la cabine et déverrouillez la roue avant.
- Tirez simultanément vers le haut les mécanismes de déverrouillage des deux côtés. Le châssis se replie automatiquement.
- Pendant le transport, maintenez le châssis replié à l'aide de l'attache latérale.

IT

6. Chiusura del telaio

- Aprire completamente la cerniera della cabina e sbloccare la ruota anteriore.
- Tirare contemporaneamente verso l'alto i meccanismi di sblocco su entrambi i lati. Il telaio si ripiegherà automaticamente.
- Durante il trasporto, fissare il telaio ripiegato con la chiusura laterale.

ES

6. Plegar el chasis

- Abra completamente la cremallera de la cabina y desbloquee la rueda delantera.
- Tire simultáneamente hacia arriba de los mecanismos de desbloqueo de ambos lados. El chasis se plegará automáticamente.
- Durante el transporte, asegure el chasis plegado con el cierre lateral.

EN

7



Removing the rear wheels

- Use a retractable ballpoint pen to press the locking pins on the frame near the rear axle, then remove the axle.
- Carefully lift the hubcap off the wheel using your fingers or a flathead screwdriver.
- Remove the locking pin and washer, then slide the wheel off the axle.



NL

7. Achterwielen verwijderen

- Druk met een balpen met inklikbare punt de vergrendelingspinnen op het frame bij de achteras in en verwijder de achteras.
- Wip de wieldop voorzichtig los met een platte schroevendraaier.
- Verwijder de borgpin en het ringetje en schuif het wiel van de as.

DE

7. Hinterräder abnehmen

- Drücken Sie die Verriegelungsstifte am Gestell nahe der Hinterachse mit einem Kugelschreiber mit einziehbarer Mine hinein und nehmen Sie die Hinterachse ab.
- Hebeln Sie die Radkappe vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher ab.
- Entfernen Sie den Sicherungsstift und die Metallscheibe und ziehen Sie das Rad von der Achse.

FR

7. Retirer les roues arrière

- Utilisez un stylo à bille rétractable pour enfoncer les goupilles de verrouillage du châssis près de l'essieu arrière, puis retirez l'essieu.
- Soulevez délicatement l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat.
- Retirez la goupille de sécurité et la rondelle, puis faites glisser la roue hors de l'essieu.

IT

7. Rimozione delle ruote posteriori

- Utilizzare una penna a sfera con punta retrattile per premere i perni di bloccaggio sul telaio vicino all'asse posteriore, quindi rimuovere l'asse.
- Sollevare delicatamente il coprimozzo con un cacciavite a testa piatta.
- Rimuovere il perno di sicurezza e la rondella, quindi sfilare la ruota dall'asse.

ES

7. Retirar las ruedas traseras

- Utilice un bolígrafo retráctil para presionar los pasadores de bloqueo del chasis cerca del eje trasero y retire el eje.
- Levante con cuidado el tapacubos utilizando un destornillador plano.
- Retire el pasador de seguridad y la arandela y deslice la rueda fuera del eje.

EN

8



Front wheel lock

The front wheel can swivel 360°. To lock it in a fixed position, push the clip on the front wheel upwards.

9



Cup holder

Push the cup holder over the frame bars until the screws fit into the holes of the cup holder.

NL

8. Voorwielvergrendeling
Het voorwiel kan 360° draaien. Duw de clip op het voorwiel omhoog om het wiel in een vaste stand te vergrendelen.

9. Bekerhouder
Duw de bekerhouder over de framebuizen totdat de schroeven in de openingen van de bekerhouder vallen.

DE

8. Vorderradverriegelung
Das Vorderrad ist um 360° schwenkbar. Drücken Sie den Clip am Vorderrad nach oben, um das Rad in einer festen Position zu arretieren.

9. Getränkehalter
Schieben Sie den Getränkehalter über die Gestellrohre, bis die Schrauben in die Öffnungen des Getränkehalters einrasten.

FR

8. Verrouillage de la roue avant
La roue avant peut pivoter à 360°. Poussez le clip de la roue avant vers le haut pour la verrouiller en position fixe.

9. Porte-gobelet
Poussez le porte-gobelet sur les tubes du châssis jusqu'à ce que les vis s'insèrent dans les ouvertures du porte-gobelet.

IT

8. Blocco della ruota anteriore
La ruota anteriore può ruotare di 360°. Spingere verso l'alto la clip sulla ruota anteriore per bloccarla in posizione fissa.

9. Portabicchiere
Spingere il portabicchiere sui tubi del telaio finché le viti non si inseriscono nei fori del portabicchiere.

ES

8. Bloqueo de la rueda delantera
La rueda delantera puede girar 360°. Empuje hacia arriba el clip de la rueda delantera para bloquearla en una posición fija.

9. Portavasos
Presione el portavasos sobre los tubos del chasis hasta que los tornillos encajen en los orificios del portavasos.

InnoPet

Bringing back happiness

CONTACT / KONTAKT / CONTACT / CONTATTI / CONTACTO

InnoPet Customer Service
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
innopet.pet/contact/