
InnoPet

EN NL DE FR IT ES

Instruction Manual

IPS-035/B

Monaco



Video instructions / Video-instructies / Videoanleitungen /
Instructions vidéo / Istruzioni video / Instrucciones en vídeo

Caution / Let op / Achtung / Attention / Attenzione / Atención

EN

•This product is for pets only.
•Maximum load capacity: 25 kg.
•Always attach the safety tethers to your pet's harness.
•Fully unzip the cabin before folding.
•Do not use the product if nuts or screws are loose.
•Clean the fabric with lukewarm water and mild soap.
•If a wheel squeaks or rotates with difficulty, apply a lubricant such as Vaseline. Do not use WD-40.
•Read the warranty terms on innopet.pet.

NL

•Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren.
•Maximale belastbaarheid: 25 kg.
•Bevestig de veiligheidslijnen altijd aan het tuigje van je huisdier.
•Rits de cabine volledig open voordat je de buggy inklapt.
•Gebruik het product niet als moeren of schroeven loszitten.
•Reinig de stof met lauw water en milde zeep.
•Als een wiel piept of moeilijk draait, gebruik dan een smeermiddel zoals vaseline. Gebruik geen WD-40.
•Lees de garantievoorwaarden op innopet.pet.

DE

•Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt.
•Maximale Belastbarkeit: 25 kg.
•Befestigen Sie die Sicherheitsleinen immer am Geschirr Ihres Haustieres.
•Öffnen Sie den Reißverschluss der Kabine vollständig, bevor Sie den Buggy zusammenklappen.
•Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Muttern oder Schrauben locker sind.
•Reinigen Sie den Stoff mit lauwarmem Wasser und milder Seife.
•Wenn ein Rad quietscht oder sich schwergängig dreht, verwenden Sie ein Schmiermittel wie Vaseline. Verwenden Sie kein WD-40.
•Lesen Sie die Garantiebedingungen auf innopet.pet.

FR

•Ce produit est exclusivement destiné aux animaux de compagnie.
•Charge maximale : 25 kg.
•Attachez toujours les laisses de sécurité au harnais de votre animal.
•Ouvrez complètement la fermeture éclair de la cabine avant de replier la poussette.
•N'utilisez pas le produit si des écrous ou des vis sont desserrés.
•Nettoyez le tissu avec de l'eau tiède et un savon doux.
•Si une roue grince ou tourne difficilement, utilisez un lubrifiant tel que de la vaseline. N'utilisez pas de WD-40.
•Consultez les conditions de garantie sur innopet.pet.

IT

•Questo prodotto è destinato esclusivamente agli animali domestici.
•Portata massima: 25 kg.
•Fissare sempre i guinzagli di sicurezza alla pettorina dell'animale.
•Aprire completamente la cerniera della cabina prima di ripiegare il passeggino.
•Non utilizzare il prodotto se dadi o viti sono allentati.
•Pulire il tessuto con acqua tiepida e sapone delicato.
•Se una ruota cigola o gira con difficoltà, utilizzare un lubrificante come la vaselina. Non utilizzare WD-40.
•Consultare le condizioni di garanzia su innopet.pet.

ES

•Este producto está destinado exclusivamente a mascotas.
•Capacidad de carga máxima: 25 kg.
•Fije siempre las correas de seguridad al arnés de su mascota.
•Abra completamente la cremallera de la cabina antes de plegar el cochecito.
•No utilice el producto si hay tuercas o tornillos flojos.
•Limpie el tejido con agua tibia y jabón suave.
•Si una rueda chirría o gira con dificultad, utilice un lubricante como vaselina. No utilice WD-40.
•Consulte las condiciones de garantía en innopet.pet.

EN

1



Box contents

- Stroller frame
- 1 front wheel set
- 2 rear wheels
- 1 rear axle
- 1 cup holder
- 1 rain cover

2



Unfolding the frame

- Release the clasp on the side of the stroller.
- Lift the push bar upwards to unfold the frame.

NL

1. Inhoud van de doos
- Frame
- 1 voorwielset
- 2 achterwielen
- 1 achteras
- 1 bekerhouder
- 1 regenhoes

2. Frame uitklappen
- Maak de sluiting aan de zijkant van de buggy los.
- Til de duwstang omhoog om het frame uit te klappen.

DE

1. Lieferumfang
- Gestell
- 1 Vorderradsatz
- 2 Hinterräder
- 1 Hinterachse
- 1 Getränkehalter
- 1 Regenverdeck

2. Gestell aufklappen
- Lösen Sie den Verschluss an der Seite des Buggys.
- Ziehen Sie den Schiebegriff nach oben, um das Gestell aufzuklappen.

FR

1. Contenu de la boîte
- Châssis
- 1 ensemble de roue avant
- 2 roues arrière
- 1 essieu arrière
- 1 porte-gobelet
- 1 habillage pluie

2.Installer et retirer les roues
- Détachez la fermeture située sur le côté de la poussette.
- Soulevez le guidon pour déplier le châssis.

IT

1. Contenuto della confezione
- Telaio
- 1 gruppo ruota anteriore
- 2 ruote posteriori
- 1 asse posteriore
- 1 portabicchiere
- 1 copertura antipioggia

2. Apertura del telaio
- Sganciare la chiusura sul lato del passeggino.
- Sollevare il maniglione per aprire il telaio.

ES

1. Contenido de la caja
- Chasis
- 1 conjunto de rueda delantera
- 2 ruedas traseras
- 1 eje trasero
- 1 portavasos
- 1 cubierta para lluvia

2. Desplegar el chasis
- Suelte el cierre situado en el lateral del cochecito.
- Levante el manillar para desplegar el chasis.

EN



Attaching and removing the rear wheels

- Push the rear axle onto the stroller frame.
- Press the button on each rear wheel and slide the wheel onto the axle.
- To remove a wheel: press the button and pull the wheel off the axle.
- To remove the rear axle: use a retractable ballpoint pen to press the locking pins on the frame near the rear axle, then pull the axle off the frame.

DE

3. Hinterräder montieren und abnehmen

- Schieben Sie die Hinterachse auf das Buggygestell.
- Drücken Sie den Knopf an jedem Hinterrad und schieben Sie das Rad auf die Achse.
- Zum Abnehmen: Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie das Rad von der Achse.
- Hinterachse abnehmen: Drücken Sie die Verriegelungsstifte am Gestell nahe der Hinterachse mit einem Kugelschreiber mit einziehbarer Mine hinein und ziehen Sie die Achse vom Gestell.

FR

3. Installer et retirer les roues arrière

- Insérez l'essieu arrière dans le châssis de la poussette.
- Appuyez sur le bouton de chaque roue arrière et faites glisser la roue sur l'essieu.
- Pour retirer une roue : appuyez sur le bouton et retirez la roue de l'essieu.
- Pour retirer l'essieu arrière : utilisez un stylo à bille rétractable pour enfoncer les goupilles de verrouillage du châssis près de l'essieu arrière, puis retirez l'essieu.

NL

3.Achterwielen bevestigen en verwijderen

- Schuif de achteras op het frame van de buggy.
- Druk de knop op elk achterwiel in en schuif het wiel op de as.
- Verwijderen: druk de knop in en trek het wiel van de as.
- Achteras verwijderen: druk met een balpen met inklikbare punt de vergrendelingspinnen op het frame bij de achteras in en trek de as van het frame.

IT

3.Montaggio e rimozione delle ruote posteriori

- Inserire l'asse posteriore nel telaio del passeggino.
- Premere il pulsante su ciascuna ruota posteriore e far scorrere la ruota sull'asse.
- Per rimuovere una ruota: premere il pulsante ed estrarre la ruota dall'asse.
- Per rimuovere l'asse posteriore: utilizzare una penna a sfera con punta retrattile per premere i perni di bloccaggio sul telaio vicino all'asse posteriore, quindi estrarre l'asse dal telaio.

ES

3. Montar y retirar las ruedas traseras

- Inserte el eje trasero en el chasis del cochecito.
- Pulse el botón de cada rueda trasera y deslice la rueda sobre el eje.
- Para retirar una rueda: pulse el botón y extraiga la rueda del eje.
- Para retirar el eje trasero: utilice un bolígrafo retráctil para presionar los pasadores de bloqueo del chasis cerca del eje trasero y extraiga el eje.

EN

4



Attaching and removing the front wheel

- Push the front wheel onto the frame with the arrow pointing towards the frame.
- To remove: use pliers to press the locking clip and pull the wheel off the frame.



Important: Avoid removing the front wheels repeatedly, as this may wear out or damage the locking mechanism. This mechanism cannot be replaced separately. If damaged, the entire stroller frame may need to be replaced.

NL

4. Voorwiel bevestigen en verwijderen

- Duw het voorwiel op het frame met de pijl richting het frame.
- Verwijderen: druk met een tang de vergrendelingsclip in en trek het wiel van het frame.

Belangrijk: Verwijder de voorwielen niet te vaak, omdat het vergrendelingsmechanisme hierdoor kan slijten of beschadigd kan raken. Dit mechanisme is niet afzonderlijk vervangbaar. Bij beschadiging moet mogelijk het volledige frame worden vervangen.

DE

4. Vorderrad montieren und abnehmen

- Schieben Sie das Vorderrad auf das Gestell. Der Pfeil muss dabei zum Gestell zeigen.
- Zum Abnehmen: Drücken Sie den Verriegelungsclip mit einer Zange hinein und ziehen Sie das Rad vom Gestell.

Wichtig: Vermeiden Sie es, die Vorderräder häufig abzunehmen, da der Verriegelungsmechanismus dadurch verschleißen oder beschädigt werden kann. Dieser Mechanismus kann nicht einzeln ausgetauscht werden. Bei einer Beschädigung muss möglicherweise das gesamte Gestell ersetzt werden.

FR

4. Installer et retirer la roue avant

- Insérez la roue avant dans le châssis, avec la flèche orientée vers le châssis.
- Pour la retirer : utilisez une pince pour enfoncer le clip de verrouillage, puis retirez la roue du châssis.

Important : Évitez de retirer fréquemment les roues avant, car cela pourrait user ou endommager le mécanisme de verrouillage. Ce mécanisme ne peut pas être remplacé séparément. En cas de dommage, il peut être nécessaire de remplacer l'ensemble du châssis.

IT

4. Montaggio e rimozione della ruota anteriore

- Inserire la ruota anteriore nel telaio con la freccia rivolta verso il telaio.
- Per rimuoverla: utilizzare una pinza per premere la clip di bloccaggio ed estrarre la ruota dal telaio.

Importante: Evitare di rimuovere frequentemente le ruote anteriori, poiché ciò potrebbe usurare o danneggiare il meccanismo di bloccaggio. Questo meccanismo non può essere sostituito separatamente. In caso di danni, potrebbe essere necessario sostituire l'intero telaio.

ES

4. Montar y retirar la rueda delantera

- Inserte la rueda delantera en el chasis con la flecha apuntando hacia el chasis.
- Para retirarla: utilice unos alicates para presionar el clip de bloqueo y extraiga la rueda del chasis.

Importante: Evite retirar las ruedas delanteras con frecuencia, ya que esto podría desgastar o dañar el mecanismo de bloqueo. Este mecanismo no se puede sustituir por separado. En caso de daños, podría ser necesario sustituir todo el chasis.

EN



Folding the frame

- Fully open the cabin and unlock the front wheel.
- Slide the upper part of the folding mechanism to the left and press the button on the push bar.
- Push the push bar downwards to fold the frame.
- Secure the folded frame with the clasp on the side during transport.



NL

5. Frame inklappen

- Open de cabine volledig en ontgrendel het voorwiel.
- Schuif het bovenste deel van het vouwmechanisme naar links en druk op de knop op de duwstang.
- Duw de duwstang omlaag om het frame in te klappen.
- Zet het ingeklapte frame tijdens transport vast met de sluiting aan de zijkant.

DE

5. Gestell zusammenklappen

- Öffnen Sie die Kabine vollständig und entriegeln Sie das Vorderrad.
- Schieben Sie den oberen Teil des Klappmechanismus nach links und drücken Sie den Knopf am Schiebegriff.
- Drücken Sie den Schiebegriff nach unten, um das Gestell zusammenzuklappen.
- Sichern Sie das zusammengeklappte Gestell während des Transports mit dem seitlichen Verschluss.

FR

5. Replier le châssis

- Ouvrez complètement la cabine et déverrouillez la roue avant.
- Faites glisser la partie supérieure du mécanisme de pliage vers la gauche et appuyez sur le bouton du guidon.
- Abaissez le guidon pour replier le châssis.
- Pendant le transport, maintenez le châssis replié à l'aide de l'attache latérale.

IT

5. Chiusura del telaio

- Aprire completamente la cabina e sbloccare la ruota anteriore.
- Far scorrere verso sinistra la parte superiore del meccanismo di chiusura e premere il pulsante sul maniglione.
- Spingere il maniglione verso il basso per ripiegare il telaio.
- Durante il trasporto, fissare il telaio ripiegato con la chiusura laterale.

ES

5. Plegar el chasis

- Abra completamente la cabina y desbloquee la rueda delantera.
- Deslice la parte superior del mecanismo de plegado hacia la izquierda y pulse el botón del manillar.
- Empuje el manillar hacia abajo para plegar el chasis.
- Durante el transporte, asegure el chasis plegado con el cierre lateral.

EN

6



Front wheel lock

The front wheel can swivel 360°. To lock it in a fixed position, push the clip on the front wheel upwards.

7



Cup holder

Push the cup holder over the frame bars until the screws fit into the holes of the cup holder.

NL

6. Voorwielvergrendeling
Het voorwiel kan 360° draaien. Duw de clip op het voorwiel omhoog om het wiel in een vaste stand te vergrendelen.

7. Bekerhouder
Duw de bekerhouder over de framebuizen totdat de schroeven in de openingen van de bekerhouder vallen.

DE

6. Vorderradverriegelung
Das Vorderrad ist um 360° schwenkbar. Drücken Sie den Clip am Vorderrad nach oben, um das Rad in einer festen Position zu arretieren.

7. Getränkehalter
Schieben Sie den Getränkehalter über die Gestellrohre, bis die Schrauben in die Öffnungen des Getränkehalters einrasten.

FR

6. Verrouillage de la roue avant
La roue avant peut pivoter à 360°. Poussez le clip de la roue avant vers le haut pour la verrouiller en position fixe.

7. Porte-gobelet
Poussez le porte-gobelet sur les tubes du châssis jusqu'à ce que les vis s'insèrent dans les ouvertures du porte-gobelet.

IT

6. Blocco della ruota anteriore
La ruota anteriore può ruotare di 360°. Spingere verso l'alto la clip sulla ruota anteriore per bloccarla in posizione fissa.

7. Portabicchiere
Spingere il portabicchiere sui tubi del telaio finché le viti non si inseriscono nei fori del portabicchiere.

ES

6. Bloqueo de la rueda delantera
La rueda delantera puede girar 360°. Empuje hacia arriba el clip de la rueda delantera para bloquearla en una posición fija.

7. Portavasos
Presione el portavasos sobre los tubos del chasis hasta que los tornillos encajen en los orificios del portavasos.

InnoPet

Bringing back happiness

CONTACT / KONTAKT / CONTACT / CONTATTI / CONTACTO

InnoPet Customer Service
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
innopet.pet/contact/