



Pakket inhoud

- het frame van de hondenbuggy
- 2 voorwielen
- 2 achterwielen



1. Uitklappen

- Maak de sluiting aan de zijkant los.
- Til de buggy op aan de duwstang om uit te klappen.
- Stap met je voet op het grijze vlak terwijl je de duwstang optilt om er zeker van te zijn dat de kinderwagen volledig is uitgevouwen. Vergeet deze stap niet, want de buggy moet volledig worden uitgevouwen.



3. Achterwielen

- Duw de achterwielen op het frame. Zorg ervoor dat de remmen naar achteren wijzen en dat de pennen op hun plaats vallen.
- Om de achterwielen te verwijderen, drukt u op het metalen lipje bij het wiel en trekt het van het frame.



4. Inklappen

- Zorg ervoor dat de voorwielen niet geblokkeerd zijn.
- Druk met één vinger op de kleine knop op de duwstang en druk vervolgens met je hand op de grote knop.
- Klap de duwstang omlaag en vouw de cabine voorover.



2. Voorwielen

- Bevestig de voorwielen door de pinnen in het frame te duwen.
- Verwijder het voorwiel door het kleine metalen lipje dat op het frame zit in de buurt van het wiel in te drukken. Herhaal dit aan de andere kant. (Als het moeilijk is om het metalen lipje in te drukken, gebruik dan een voorwerp zoals een pen)



- Onder de cabine zit een handvat, trek eraan om het frame van de wandelwagen in te klappen.
- Maak de sluiting aan de zijkant van de wandelwagen vast om te voorkomen dat deze openklapt tijdens transport.

Tip 1

Zorg er voor dat het frame van de wandelwagen helemaal is uitgeklaapt. De steunen moeten volledig zijn uitgeschoven.



Tip 2

De voorwielen kunnen 360° draaien. Om te voorkomen dat de wielen draaien, vergrendel je ze door de schuifje boven het wiel aan elke kant naar beneden te duwen.




Waarschuwing

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 11kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vaseline.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.nl

A man with curly brown hair, wearing a grey long-sleeved sweater and dark blue pants, is crouching on a paved city street. He is smiling and looking at a small, scruffy brown dog sitting in a grey and black InnoPet City Buggy stroller. The stroller has a black frame, a grey fabric canopy, and a purple storage basket underneath. The background shows modern brick and concrete buildings with balconies and large windows under a clear blue sky.

InnoPet City Buggy Handleiding

Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

 Scan de QR-code voor de video instructie van jouw InnoPet hondenbuggy, of ga naar innopet.nl

