




Pakket inhoud

- het frame van de wandelwagen
- 2 sets voorwielen
- 2 achterwielen
- 1 achteras
- 1 regenhoes



1. Uitklappen

- Duw de achteras op het frame van de wandelwagen voordat je de wandelwagen uitvouwt.
- Maak de sluiting aan de zijkant van de buggy los.
- Til de wagen op aan de duwstang om hem open te vouwen.



2. Achterwielen

- Duw het achterwiel op de achteras terwijl je de knop op het wiel indrukt.
- Druk op dezelfde knop om de wielen van de as te verwijderen.
- Om de as te verwijderen, gebruik je een intrekbalpen en druk je op de pinnen op het frame.



3. Voorwielen

- Zet het voorwiel op het frame, je hoort een klik als het vastzit. Herhaal dit aan de andere kant.
- Om de voorwielen te verwijderen, heb je een tang nodig. Duw de vergrendeling in en trek het wiel van het frame. Herhaal dit aan de andere kant.



4. Hoes vastmaken

- Zorg ervoor dat de stoffen bekleding altijd goed is bevestigd aan het frame.
- Trek de stof aan de achterkant van de wagen over de stang van het frame, bevestig het klittenband en rits de hoes dicht.



5. Inklappen

- Zorg ervoor dat de cabine is opengeritst.
- Schuif de bovenkant van de duwstang naar links en druk de knop op de duwstang in. Duw de stang naar beneden om de wagen in te klappen.
- Maak de sluiting aan de zijkant vast.

Tip 1

Om de wagen op de rem te zetten, stap je met één voet op het paneel van de remstang.



Tip 2

De voorwielen kunnen 360° draaien. Om te voorkomen dat de wielen draaien, zet je ze vast door de clip op het voorwiel omhoog te duwen.



Tip 3

Zorg er bij het uitvouwen voor dat je de sluiting aan de zijkant losmaakt. Anders kun je de buggy niet uitvouwen.



Waarschuwing ⚠

- Alleen bestemd voor dieren.
- Max. draagwicht 50kg.
- Gebruik te alle tijden de aanleglijnen.
- Rits de cabine open voor inklappen.
- Gebruik niet wanneer schroeven of moeren los zitten.
- Maak de stof schoon met milde zeep en water.
- Als wielen kraken of moeilijk draaien, smeer ze met vet zoals vaseline.
- Lees de garantievoorwaarden op innopet.nl



InnoPet Mamut Handleiding

Klanten service:
+31 (0) 85 079 60 12
support@innopet.nl
<https://innopet.nl/nl/contact>

Scan de QR-code voor de
video instructie van jouw
InnoPet hondenbuggy,
of ga naar innopet.nl

